



Tenaza de Apriete para Abrazadera Clip

Tenaza de apriete manual para toda la gama de Abrazaderas Clip.

Denominación	Referencia	Unidades Envase	Unidades Embalaje
Tenaza de apriete para abrazaderas clip	03030390	1	1



Tenaza Neumática de Apriete para Abrazadera de Clip

Tenaza de apriete neumática para toda la gama de Abrazaderas Clip. Ideal para montajes en serie. Presión de trabajo: 5 bares. Peso total 650 grs.

Denominación	Referencia TENAZA NEUMÁTICA	Unidades Envase	Unidades Embalaje
Tenaza neumática de apriete para abrazaderas clip	03030402	1	1



Pistola para Montaje de Abrazadera Fleje

Pistola de montaje para las abrazaderas de fleje. Contiene un dispositivo que regula la tensión en el apriete y efectua el corte automáticamente.

Denominación	Referencia PISTOLA MONTAJE	Unidades Envase	Unidades Embalaje
Pistola para montaje de abrazaderas de fleje	03002015	1	1